

Przenośne urządzenie GPS

Instrukcja łączenia

Proces łączenia urządzenia przenośnego z obrożą:



Krok 1:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania urządzenia przenośnego, aby je włączyć.

Krok 2:

Po włączeniu urządzenia sprawdź, czy obroża jest już do niego przypisana. Jeśli nie, musisz dodać nowe urządzenie; jeśli obroża jest już przypisana, możesz przejść bezpośrednio do następnego kroku.



Krok 3:

Przejdź do sekcji „Dodaj urządzenie” na stronie ustawień. Naciśnij „Dodaj urządzenie”, aby rozpocząć wyszukiwanie procesu. Urządzenie przenośne przejdzie wtedy w tryb wyszukiwania.

Krok 4:

Przytrzymaj przycisk zasilania na obroży przez około 3 sekundy. Gdy czerwona i zielona kontrolka zaczną migać jednocześnie, obroża jest włączona.

▶▶▶ Przenośne urządzenie GPS



OK

Krok 5:

Naciśnij szybko dwukrotnie z rzędu przycisk zasilania na obroży. Czerwona i zielona kontrolka zaczną migać na przemian, co oznacza, że obroża weszła w tryb parowania.

Krok 6:

Gdy informacje o lokalizacji GPS urządzenia przenośnego zostaną wyświetlone na ekranie, naciśnij „OK”, aby wejść na stronę ustawień obroży. Po edycji informacji o urządzeniu wybierz „Powrót”, aby zakończyć proces parowania.

▶▶▶ Skrócona instrukcja obsługi

Proces łączenia z aplikacją:

Krok 1: Zeskanuj poniższy kod QR za pomocą telefonu komórkowego, aby pobrać i zainstalować aplikację „HoundTracker”.



(Wersja iOS)



(Wersja Android)


▶▶▶ Skrócona instrukcja obsługi

Krok 2: Włącz zarówno urządzenie przenośne, jak i telefon komórkowy.

① Wybierz „Ustawienia”, a następnie „Bluetooth”.



② Włącz funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym, uruchom aplikację i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.



Wprowadzenie do urządzenia przenośnego

Przenośne urządzenie GPS zostało zaprojektowane do pracy z obrotami GPS. Obroże te przesyłają dane o lokalizacji do urządzeń przenośnych za pośrednictwem sieci komórkowej (GPRS/4G, w zależności od zasięgu) oraz bezprzewodowego łącza VHF. Dzięki technologii bezprzewodowej VHF urządzenia przenośne mogą nadal niezawodnie otrzymywać informacje o lokalizacji przesyłane przez obroże, nawet w obszarach o ograniczonym lub braku zasięgu sieci komórkowej.

Antena VHF

Antena GPS

Włączanie/wyłączanie
(zasilanie)

Potwierdź (OK)

Przycisk wstecz

Wygaszacz ekranu

Blokada klawiatury

Klawisze kierunkowe



Urządzenie przenośne GPS



Funkcje urządzenia przenośnego

1. Urządzenie przenośne współpracuje z obrożami do lokalizacji GPS.
2. System MCU integruje technologię bezprzewodową VHF.
3. Interfejs kompasu umożliwia jednocześnie wyświetlanie kierunków do maksymalnie 20 psów, a także statusu, odległości, prędkości, poziomu baterii, wysokości, siły sygnału oraz całkowitego dystansu przebytego przez każdą obrożę w ciągu ostatnich 24 godzin.
4. Interfejs kompasu umożliwia wysyłanie poleceń do każdej obroży, takich jak: bodziec elektryczny, wibracje, dźwięk, światło lub odtwarzanie szczekania psa.
5. Wyposażone w technologię bezprzewodową VHF, co umożliwia normalny odbiór danych lokalizacyjnych obroży GPS nawet bez zasięgu sieci.
6. Lokalizator GPS obroży może zapisywać trasy ruchów psa na urządzeniu przenośnym oraz odtwarzać przebytą trasę z ostatnich 7 dni.
7. Obsługuje połączenie między wieloma urządzeniami przenośnymi.
8. Dane mogą być synchronizowane i wyświetlane poprzez zainstalowanie odpowiedniej aplikacji mobilnej.



Pozycjonowanie
Multi-GNSS
(GPS/GLONASS/
Galileo/BeiDou)



Transmisja VHF
do 10 km



Transmisja sieciowa:
zależy od dostępności
sieci



Śledzenie
historycznych
tras



Aktualizacje co
3 sekundy



Śledzenie do
20 obroży



Monitorowanie dźwięku
(nasłuch w czasie
rzeczywistym)



Nieograniczony
zasięg Wi-Fi



Elektroniczny
kompas



Sprawdzanie
statusu GPS



5 poziomów
stymulacji



Wydłużony tryb
czuwania



Wibracje
i sygnał dźwiękowy



Ustawienia języka

Domyślnym językiem jest chiński. Jeśli chcesz zmienić język na inny, proces jest bardzo prosty: wystarczy nacisnąć ikonę  na stronie funkcji „Ustawienia”.

Ustawienia

1 Kalibracja kompasu

2 Interfejs kompasu

3 Ustawienia wyświetlacza

4 Godzina i data

5 Język

6 Przywracanie ustawień fabrycznych

7 Bluetooth

8 Konto

9 Inne

Wybierz

Wstecz



Po naciśnięciu ikony  pojawi się strona ustawień. Przewiń w dół do pozycji „Język” i naciśnij, aby otworzyć stronę wyboru języka. Domyślnym językiem jest chiński. Wybierz żądany język z listy i naciśnij „Potwierdź”. Interfejs systemu natychmiast przełączy się na wybrany język, a ustawienie zostanie zapisane!

Język

☒ 1 Angielski

☐ 2 Niemiecki

☐ 3 Rosyjski

☐ 4 Francuski

☐ 5 Turecki

☐ 6 Portugalski

☐ 7 Hiszpański

☐ 8 Włoski

☐ 9 Grecki

Wybierz

Wstecz

Uwaga: Do wyboru dostępnych jest maksymalnie 10 języków.



Ekran kompasu


(1) Wprowadzenie do interfejsu kompasu urządzenia przenośnego

1.  : Wyświetla kierunek, w którym zwrócony jest użytkownik:
N – północ, W – zachód, S – południe, E – wschód.
2. Wyświetla aktualne położenie psa względem użytkownika, co pozwala na wyraźne zrozumienie lokalizacji psa w odniesieniu do położenia użytkownika: przodu, tyłu, lewej i prawej strony. Aby określić dokładną pozycję psa względem użytkownika, wystarczy obrócić urządzenie przenośne tak, aby wskaźnik wskazywał bezpośrednio na punkty.


(2) Kalibracja kompasu urządzenia przenośnego

Na stronie funkcji naciśnij ikonę „Ustawienia”, aby przejść do menu ustawień. Wybierz „Kalibracja kompasu”, aby przejść do ekranu kalibracji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i poruszaj urządzeniem przenośnym ósemką, aby zakończyć proces kalibracji. Po pomyślnej kalibracji zostanie wyświetlony komunikat informujący o wysokiej dokładności. Następnie możesz nacisnąć „Powrót”, aby wrócić do interfejsu głównego.

Uwaga: Przy pierwszym użyciu urządzenia należy przeprowadzić kalibrację, aby zapewnić dokładność odczytów!



Naciśnij „Ustawienia”.



Naciśnij „Start”, aby rozpocząć kalibrację.

▶▶ Ekran kompasu


(3) Urządzenie przenośne – interfejs kompasu

1. Połącz urządzenie przenośne z aplikacją mobilną przez Bluetooth.
2. Otwórz aplikację w telefonie, naciśnij ikonę w prawym górnym rogu, aby przejść do parowania Bluetooth, wyszukaj i znajdź urządzenie o nazwie GETA1, następnie naciśnij, aby sparować i połączyć. Po pomyślnym połączeniu ikona Bluetooth na urządzeniu przenośnym zaświeci się.


(4) Urządzenie przenośne – lista obrożi

1. Niebieska ikona: obroźa jest online.
2. Szara: wskazuje, że obroźa jest offline. Jak pokazano na rysunku.


Status online:




Status offline:



Opis ikon interfejsu pozycjonowania urządzenia przenośnego:



(5) Wprowadzenie do listy informacji na urządzeniu przenośnym – interfejs kompasu



① Stan psa. Łącznie są cztery stany:



② Nazwa psa: Dog01

③ Odległość w linii prostej między użytkownikiem a psem; jeśli urządzenie przenośne lub obroźa utraci sygnał, aby wykryć lokalizację psa, wyświetli się "--". $\frac{--}{0 \text{ km/h}}$

④ Jasne światło na obroży: istnieją dwie możliwości – oznacza, że jasne światło jest włączone, natomiast oznacza, że jest wyłączone.

Ekran kompasu

(5) Status sieci 4G:



oznacza, że sieć 4G jest dostępna;



oznacza brak dostępnej sieci 4G.

(6) Status Wi-Fi:  oznacza, że Wi-Fi jest włączone;



oznacza, że Wi-Fi jest wyłączone.

(7) Status pozycjonowania GPS:  oznacza, że lokalizacja GPS jest dostępna;



oznacza brak sygnału GPS.

(8) Poziom baterii obroży:  pokazuje stan baterii.

(9) Prędkość biegu psa: $\frac{50\text{m}}{1\text{km/h}}$.

Opis funkcji urządzenia – interfejs kompasu:

1. Szybkie metody szkoleniowe:

Wstrząsy elektryczne, wibracje połączone z sygnałem dźwiękowym, światła oraz znaczniki (markery) – wszystkie dostępne podczas szkolenia psa.

2. Funkcja treningu:

Najpierw wybierz obrozę psa, którą chcesz kontrolować na liście obroży. Następnie steruj nią.



Wybrana obroża –
wyświetla się w czerwonej
ramce (aktywna).

Niewybrana obroża –
wyświetla się w szarej
ramce (nieaktywna).

Ekran kompasu

Wybierz  :

Naciśnięcie przycisku „OK” na urządzeniu przenośnym spowoduje wystanie do psa polecenia stymulacji. Intensywność stymulacji można dostosować w interfejsie menu.

Wybierz  :

Po włączeniu tej funkcji obroża wyemituje dwa kolejne sygnały dźwiękowe, a każdy z nich będzie połączony z wibracją (cztery wibracje w jednej sekwencji treningowej).

Wybierz  :

Po wybraniu jasne światło odpowiadające wybranej obroży włączy się w stanie  , a ikona zmieni się odpowiednio. Ponowne naciśnięcie spowoduje wyłączenie światła  , a ikona powróci do pierwotnego stanu.

Wybierz  :

Po włączeniu tej funkcji usłyszysz w czasie rzeczywistym dźwięki, które wydaje pies.

Pozycja użytkownika, pozycja psa i kierunek północny:

Wyświetlane są po zakończeniu pozycjonowania urządzenia przenośnego; nie są wyświetlane, jeśli pozycjonowanie nie jest możliwe. System ma dwupoziomowy system wskazywania orientacji.

Kolor wskaźnika (ramki)	Wskazywany kierunek	Pozycja celu (zarówno psa, jak i kierunku północnego)
Orientacja 	Kompas może obracać się swobodnie	Bezwzględna referencja kierunkowa
Orientacja 	Położenie psa względem użytkownika	Dynamiczne śledzenie orientacji użytkownika

Menu główne



Menu główne

Dodawanie obroży (udostępnianie urządzenia przenośnego)

Ta funkcja służy do parowania obroży z urządzeniem przenośnym. Konkretnie kroki są następujące:

Naciśnij ikonę , aby przejść do strony dodawania.

Funkcja „Dodaj urządzenie” służy do dodania obroży lub urządzenia przenośnego. Wybierz „Udostępnianie urządzenia”, aby wybrać własne urządzenie mobilne. System automatycznie zapisze informacje, takie jak numer IMEI urządzenia mobilnego, które ma zostać dodane do urządzenia przenośnego.

Szczegółowy proces dodawania obroży:

Naciśnij ikonę , aby wejść do interfejsu parowania – pojawi się okno wyskakujące „Dodaj obrożę”, wybierz „Dodaj” i poczekaj chwilę – na stronie edycji informacji o obroży możesz zmienić nazwę obroży, pozostawić wiadomość przypominającą itp. Po zakończeniu edycji naciśnij „Powrót”, aby zakończyć dodawanie obroży.

Menu główne

Szczegółowy proces dodawania urządzenia przenośnego:

Naciśnij „Dodaj urządzenie”, aby przejść do interfejsu parowania → Na pasku menu innego włączonego urządzenia przenośnego naciśnij „Udostępnianie” → Na stronie udostępniania urządzenia w tym urządzeniu przenośnym wybierz urządzenie do sparowania, naciśnij swoje urządzenie i naciśnij „OK” → Jeśli numer IMEI oraz inne informacje wybranego urządzenia przenośnego zostaną automatycznie wyświetlone, naciśnij „OK” → Następnie naciśnij „Eksportuj” → Na drugim urządzeniu przenośnym naciśnij „OK”, aby dodać; krótko → Na stronie informacji o urządzeniu tego urządzenia przenośnego możesz zmienić nazwę urządzenia, pozostawić wiadomość przypominającą, ustawić widoczność itp. Po zakończeniu edycji naciśnij „Powrót”, aby pomyślnie dodać urządzenie przenośne.

Dodaj urządzenie				
Udostępnianie urządzenia				
Nr		Nazwa	ID	
01		Pies01	863962	 
02		Pies02	863963	 
03		Pies03	863964	 
Wybierz		Powrót		

Udostępnianie urządzenia		
Urządzenie przenośne		
00	urządzenie	8624870600864835
Obroża		
01	Pies01	8624870600863962
02	Pies02	8624870600863963
03	Pies03	8624870600863964
Eksportuj		Powrót

Polecenia szkoleniowe

Instrukcje szkolenia psa

Naciśnij , aby przejść do interfejsu szkolenia psa. Interfejs ten umożliwia ustawianie parametrów oraz zarządzanie szkoleniem psa.




1. Wybierz opcję „Pies01”, aby przełączać się między obrożami i wydawać polecenia. Możesz użyć lewych i prawych strzałek, aby przełączać obroże i wysyłać do każdej z nich oddzielne polecenia.
2. Wybierz funkcję „Wstrząs”  i naciśnij „OK”, aby wysłać polecenie do obroży. Użyj lewych i prawych strzałek, aby dostosować intensywność wstrząsu, której wartość wynosi od 1 do 5 – wyższa liczba oznacza większą intensywność bodźca.
3. W przypadku funkcji „Sygnał dźwiękowy” naciśnięcie tej opcji spowoduje, że obroża wyemituje dwa kolejne sygnały dźwiękowe, po cztery sygnały każdy raz.
4. Funkcja „Wibracje” spowoduje, że obroża wibruje przez około trzy sekundy.
5. Funkcja „Dźwięk i wibracje” spowoduje, że obroża wyemituje dwa kolejne sygnały dźwiękowe, po cztery sygnały każdy, wspomagane przez wibracje.
6. Funkcja „Stałe światła LED” spowoduje włączenie jasnego światła na odpowiedniej obroży, a ikona zmieni się odpowiednio. Ponowne naciśnięcie spowoduje wyłączenie światła i przywrócenie ikony do stanu początkowego.
7. Funkcja „Migające światła LED”: po naciśnięciu jasne światło na odpowiedniej obroży będzie migać. Ponowne naciśnięcie spowoduje wyłączenie światła i przywrócenie ikony do stanu początkowego.
8. Funkcja „Dźwięki”  : po wybraniu tej funkcji możesz na bieżąco słyszeć dźwięki otoczenia, w którym znajduje się Twój pies.
9. Funkcja „Blokada antykradzieżowa”  : włączenie tej funkcji aktywuje tryb „blokad antykradzieżowej” – obroża przejdzie w stan ochrony. Nie można jej wyłączyć ręcznie za pomocą przycisków urządzenia; należy wyłączyć tę funkcję na podłączonym urządzeniu przenośnym, zanim obroża będzie mogła zostać wyłączona.

➡➡➡ Oznaczanie punktów trasy

Oznaczanie lokalizacji

Użyj tej funkcji, aby dodać znaczniki lokalizacji w kluczowych punktach trasy obrotu. Dostępne typy ikon obejmują: obserwację ofiary, miejsce spotkania, kemping, parking, restaurację oraz inne często używane lokalizacje. Możesz zmieniać nazwy tych lokalizacji. Po zapisaniu kompas zapewnia wskazówki kierunkowe prowadzące do każdego znacznika w czasie rzeczywistym.



➡➡➡ Ustawienia

(1) Kalibracja kompasu

Naciśnij , aby przejść do strony kalibracji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, rysując kształt „ósemki”, aby zakończyć kalibrację. Po pomyślnym zakończeniu kalibracji zostanie wyświetlony komunikat o wysokiej dokładności. Po zakończeniu możesz nacisnąć „Powrót”, aby wrócić do menu głównego.

(2) Interfejs kompasu

Możesz ustawić znaczniki, które będą wyświetlane w interfejsie kompasu. Gdy funkcja jest włączona, kompas będzie pokazywał lokalizacje, które zostały oznaczone. Gdy funkcja jest wyłączona, znaczniki nie będą wyświetlane. Możesz również dostosować liczbę wierszy i kolumn wyświetlanych na liście urządzeń (urządzenie ręczne, obroży). Różne konfiguracje wierszy i kolumn spowodują różne rozmiary wyświetlania.

Ustawienia

Ustawienia	Kalibracja kompasu	Interfejs kompasu
1 Kalibracja kompasu		Wyświetlanie znaczników:
2 Interfejs kompasu	 Obracaj urządzenie w poziomej ósemce	☒ WŁ.
3 Ustawienia wyświetlania		☐ WYŁ.
4 Godzina i data		Lista urządzeń:
5 Język		☐ 1 wiersz
6 Przywróć ustawienia fabryczne		☐ 2 wiersze
7 Bluetooth		☒ 3 wiersze
8 Konto		
9 Inne		
Wybierz Powrót		Start Powrót

(3) Ustawienia wyświetlania

Możesz włączyć lub wyłączyć wygaszacz ekranu, dostosować jasność oraz ustawić czas, po którym ekran zostanie automatycznie wyłączony.


(4) Godzina i data

Automatyczna aktualizacja strefy czasowej:

Włączona: Czas jest automatycznie aktualizowany przez system.

Wyłączona: Czas możesz ustawić ręcznie.

Możesz ręcznie dostosować czas.

Ustawienia wyświetlania	Godzina i data	Język
☒ Wygaszacz ekranu WŁ.	Automatyczna aktualizacja strefy czasowej:	☒ 1 Polski
☐ Wygaszacz ekranu WYŁ.	☒ WŁ.	☐ 2 Niemiecki
Jasność: 3	☐ WYŁ.	☐ 3 Rosyjski
	Strefa czasowa	☐ 4 Francuski
Czas wyłączenia ekranu: 10	Czas letni	☐ 5 Turecki
	Lizbona	☐ 6 Portugalski
Wybierz Powrót	00:00	☐ 7 Hiszpański
	30.11.2015	☐ 8 Włoski
	Wybierz Powrót	☐ 9 Grecki
		Wybierz Powrót

(5) Język

Domyślnym językiem systemu jest chiński. Wybierz docelowy język z listy języków i naciśnij „Potwierdź”, a interfejs systemu natychmiast przełączy się na wybrany język. Ustawienia zostaną zapisane.

(6) Przywróć ustawienia fabryczne

Przywróć urządzenie do ustawień fabrycznych i usuń wszystkie dane.

(7) Bluetooth

Po wyłączeniu Bluetooth jest szary, a po włączeniu niebieski.
Możesz dostosować nazwę i ustawić hasło.

Przywróć ustawienia fabryczne  Potwierdź przywrócenie! Wszystkie dane zostaną utracone. StartPowrót	Bluetooth Bluetooth: ☒ Nazwa: Dog01 Hasło: 123456 WybierzPowrót
--	--

(8) Konto

- ① Włącz lub wyłącz ochronę hasłem dla urządzenia przenośnego; ustaw hasło, aby odblokować urządzenie, gdy wymaga ponownego uruchomienia lub powrotu do ustawień fabrycznych.
- ② Edytuj nazwę urządzenia przenośnego.

(9) Inne

- ① Ustaw czas trwania funkcji „nasłuchiwanie szczekania psa”, który można regulować w zakresie od 5 do 20 sekund.
- ② Ustaw czas trwania wibracji urządzenia przenośnego; można również regulować w zakresie od 5 do 20 sekund. Obroża będzie wibrować po upływie ustawionego czasu.
- ③ Włącz lub wyłącz funkcję udostępniania tego urządzenia przenośnego.

Ustawienia 2 Interfejs kompasu 3 Ustawienia wyświetlania 4 Godzina i data 5 Język 6 Przywróć ustawienia fabryczne 7 Bluetooth 8 Konto 9 Inne 10 Ustaw APN WybierzPowrót	Zapisz APN Nazwa: Użytkownik: Hasło: WybierzPowrót
--	---

(10) APN

Naciśnij  , aby przejść do interfejsu ustawień APN. Parametry APN mogą się różnić w zależności od operatora i środowiska sieciowego. Wprowadź odpowiednią nazwę APN, nazwę użytkownika i hasło zgodnie z wymaganiami operatora.

Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby poruszać się między opcjami, następnie naciśnij, aby wybrać i edytować przy użyciu klawiatury.

Po zakończeniu wszystkich ustawień naciśnij „Zapisz”, aby zastosować zmiany.

Konto	Inne
Hasło antykradzieżowe: 5678	Czas nasłuchiwania (s): 10
☐ WŁ.	
☒ WYŁ.	Czas bezruchu (s): 0
Nazwa urządzenia:	
urządzenie przenośne	Udostępnianie lokalne:
	☒ WŁ.
	☐ WYŁ.
Wybierz	Wybierz
Powrót	Powrót

Informacje o urządzeniu

O nas

1. Informacje o nas, w tym numer IMEI oraz szczegóły wersji.
2. Instrukcja obsługi.
3. Aktualizacje zdalne: Urządzenie przenośne musi być podłączone do internetu, aby móc zaktualizować do najnowszej wersji.
4. Siła sygnału satelitów GNSS: Interfejs wyświetla wykres słupkowy, na którym każda słupka oznacza liczbę wykrytych satelitów (GPS/GLONASS/GALILEO/BDS), a wysokość każdej słupki odpowiada sile sygnału tego satelity w skali od 0 do 50. Im wyższa wartość, tym silniejszy sygnał i większa dokładność pozycjonowania.

Informacje o urządzeniu



O nas



HV: F001
SV: 0.03
RFSV: 2.05
IMEI: 862487060864835
4GSY: qucepytionn0.0
SIM:
CSQ:
CREG:
APN:

Powrót

Instrukcja obsługi



Powrót

GNSS



W:0.00.0000000
S:0.00.0000000
Wysokość:0000M
Dokładność:00M

Powrót

Instrukcje

(1) Instalacja anteny w urządzeniu przenośnym

Wyrównaj antenę VHF z portem antenowym w urządzeniu przenośnym.

Obracaj antenę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż będzie pewnie zamocowana i upewnij się, że nie chwieje się. Zobacz poniższy schemat:



Instrukcje

(2) Wkładanie karty SIM i karty pamięci TF do urządzenia przenośnego

Otwórz wodoodporną zaślepkę na spodzie urządzenia przenośnego, a następnie wyjmij uchwyt na kartę, aby odsłonić gniazda na kartę SIM i kartę TF. Włóż karty do gniazd we właściwej orientacji, a następnie ponownie włóż uchwyt z kartą do urządzenia, jak pokazano na poniższym rysunku:



(3) Ładowanie urządzenia przenośnego (dwie metody ładowania)

- ① Otwórz wodoodporną zaślepkę portu ładowania na spodzie urządzenia przenośnego i podłącz kabel ładujący Type-C. Pełne naładowanie urządzenia zajmuje około 3 godzin; zaleca się ładowanie przez kolejną godzinę po pełnym naładowaniu.
- ② Otwórz tylną pokrywę urządzenia przenośnego i wyjmij baterię. Po prawej stronie baterii można użyć kabla ładującego Type-C, aby podłączyć go do portu ładowania baterii i włożyć do ładowarki sieciowej. Czas ładowania pojedynczej baterii jest taki sam jak w przypadku urządzenia przenośnego.


Obroża lokalizacyjna

Obroża lokalizacyjna GPS

Obroża lokalizacyjna GPS to inteligentne urządzenie łączące technologię pozycjonowania satelitarnego z funkcjami takimi jak wibracje, alarmy elektryczne, jasne światła oraz wykrywanie szczekania psa. System składa się z sieci komunikacyjnej, modułu sieciowego GPS/GLONASS/GALILEO/BDS, modułu transmisji danych o niskim poborze mocy w paśmie VHF, karty SIM, baterii oraz obwodu ładowania. W połączeniu z urządzeniem przenośnym (obroża lokalizacyjna) przesyła dane o swojej lokalizacji do urządzenia przenośnego za pośrednictwem sieci 4G/GPRS oraz modułu transmisji danych o niskim poborze mocy w paśmie VHF. Urządzenie przenośne może wyświetlać pozycję obroży na mapie. Może również wysyłać polecenia do obroży, aby wywołać impuls elektryczny lub uruchomić wibracje, powodując odpowiednio porażenie lub wibrację obroży.



Budowa obroży lokalizacyjnej





Funkcje obroży lokalizacyjnej

Funkcje obroży lokalizacyjnej GPS:

1. Może być używana w połączeniu z urządzeniem przenośnym.
2. Obsługuje pozycjonowanie wielotrybowe: GPS/GNSS/GALILEO/BDS.
3. Wyświetla w czasie rzeczywistym informacje o wysokości nad poziomem morza, poziomie naładowania baterii oraz sile sygnału.
4. Wykorzystuje technologię bezprzewodową VHF, umożliwiającą odbiór danych o lokalizacji nawet w miejscach bez połączenia sieciowego.
5. Integruje technologię bezprzewodową VHF z wbudowanym systemem niskiego poboru mocy.
6. Po połączeniu z siecią dane o lokalizacji mogą być pobierane z serwera; w połączeniu z technologią bezprzewodową VHF pomaga to zapobiegać utracie śledzenia.
7. Zawiera funkcje szkolenia psa, w tym impuls elektryczny i wibracje.
8. Bardzo długi czas pracy na baterii.
9. Szybkie i łatwe ładowanie.
10. Wodoodporność klasy IP68.



Pozycjonowanie wielotrybowe GNSS (GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou)



Transmisja VHF zasięg do 10 kilometrów



Bardzo długi czas czuwania



Nieograniczony zasięg Wi-Fi



Sprawdzanie statusu GPS



Obsługa do 20 obroży



Monitorowanie dźwięku (słuchaj w czasie rzeczywistym)



Silne światła sygnalizacyjne



Kompas elektroniczny



Aktualizacja co 3 sekundy



5 poziomów impulsu elektrycznego



Wibracje i dźwięki



Dźwięk brzęczyka



Wibracje



Wodoodporność IP68



Jak używać obroży lokalizacyjnej

(1) Instalacja obroży lokalizacyjnej GPS:

Umieść obrożę lokalizacyjną GPS wokół szyi psa i wyreguluj jej długość tak, aby jeden palec mieścił się między obrożą a skórą psa; nie powinna być zbyt luźna, ponieważ może to spowodować nieprawidłowy kontakt z skórą, co może wpłynąć na działanie obroży. Obroża powinna być założona tuż pod pyskiem psa, na szyi, a nie w okolicy gardła.

Aby naładować obrożę, odblokuj ją za pomocą sparowanego urządzenia ręcznego (tryb wyłączenia antykradzieżowego).

(2) Włączanie/Wyłączanie:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aż zaświeci się lampka kontrolna, a następnie zwolnij przycisk. Aby wyłączyć obrożę, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 3 sekundy, aż obroża zawibruje.

(3) Objasnienie czerwonych i zielonych lampek kontrolnych:

- ① Szybko migająca czerwona lampka oznacza, że GPS nie lokalizuje pozycji psa (jest w trakcie lokalizacji). Powoli migająca czerwona lampka oznacza, że system GPS zlokalizował pozycję psa.
- ② Szybko migająca zielona lampka oznacza brak połączenia z siecią 4G (obroża próbuje połączyć się z siecią). Powoli migająca zielona lampka oznacza, że połączenie z siecią 4G zostało nawiązane.
- ③ Jeśli w obroży nie ma włożonej karty SIM: Po włączeniu obroży szybko migająca zielona lampka oznacza brak połączenia z siecią 4G (obroża próbuje połączyć się z siecią 4G); po nawiązaniu połączenia zielona lampka przestanie migać.
- ④ Świecąca światłem ciągłym zielona lampka oznacza, że obroża została w pełni naładowana.
- ⑤ Dwukrotne naciśnięcie przycisku sparuje obrożę z urządzeniem ręcznym, powodując naprzemienne miganie czerwonej i zielonej lampki.

(4) Użycie do szkolenia behawioralnego:

Po sparowaniu obroży lokalizacyjnej GPS z urządzeniem ręcznym przejdź w urządzeniu do interfejsu szkoleniowego, wybierz odpowiednią obrożę, a następnie naciśnij przycisk, aby wysłać impuls elektryczny lub wibrację w celu wykonania polecenia szkoleniowego.

(5) Wkładanie karty SIM:

Zdejmij pokrywę gniazda karty SIM w obroży, włóż kartę SIM do gniazda, załóż z powrotem pokrywę i dokręć śruby. Obroża jest teraz zainstalowana prawidłowo, jak pokazano na ilustracji.



Jak używać obroży lokalizacyjnej



Karta SIM

(6) Ładowanie magnetyczne – wygodne i szybkie

Polimerowa bateria litowo-jonowa, niskoemisyjna i przyjazna dla środowiska, o długiej żywotności; może działać do 28 godzin w trybie szybkiego pozycjonowania oraz ponad 48 godzin w trybie gotowości przy jednym ładowaniu.

- ① Obroża obsługująca GPS wykorzystuje mechanizm ładowania na zatrask. Upewnij się, że powierzchnia ładowania na obroży jest sucha i wolna od ciał obcych przed rozpoczęciem ładowania.
- ② Podłącz adapter ładowania do wyznaczonego gniazda w obroży lokalizacyjnej GPS. Po podłączeniu do zasilania funkcja ładowania GPS zostanie automatycznie włączona.
- ③ Gdy świeci zielona lampka kontrolna: oznacza to, że trwa ładowanie. Pełne naładowanie obroży obsługującej GPS zajmuje 3 godziny. Zaleca się ładowanie przez dodatkową godzinę po pełnym naładowaniu!



Ładowanie w toku
(zielona lampka świeci)




Ładowanie zakończone
(czerwona lampka świeci)

▶▶▶ Jak używać obroży lokalizacyjnej

(7) Wymiana kolumny impulsu elektrycznego

Funkcja impulsu elektrycznego w obroży lokalizacyjnej GPS może być dostosowana do potrzeb. Gdy wymagany jest trening z użyciem impulsu, można zainstalować kolumnę impulsu elektrycznego; gdy funkcja impulsu nie jest potrzebna, można ją zastąpić kolumną izolacyjną, aby zapewnić izolację. Impuls elektryczny jest przeznaczony do szkolenia psa w zakresie niepożądanych zachowań. Zaleca się rzadkie stosowanie tej funkcji, aby uniknąć niepotrzebnego stresu u psa.



▶▶▶ Uwaga

1. Produkt ten jest narzędziem do szkolenia zwierząt domowych. Proszę szkolić swojego pupila w prawidłowy sposób. Przy pierwszym użyciu zaleca się skorzystanie z trybu wibracji.
2. Nie pozostawiaj obroży ani psa w niej dłużej niż 10 godzin dziennie. Jeśli to możliwe, zmieniaj położenie noszenia co 2 godziny, aby zapobiec uszkodzeniu skóry psa.
3. Obroża jest wykonana z tworzywa sztucznego i elementów elektronicznych. Jeśli Twój pies połknie jakąkolwiek jej część, natychmiast skontaktuj się z weterynarzem.
4. Obroża jest wodoszczelna, ale jej działanie może ulec pogorszeniu w wyniku uderzeń lub w trudnych warunkach środowiskowych. Dlatego przed kąpielą lub pływaniem psa należy zdjąć obrożę, aby uniknąć niepotrzebnych uszkodzeń.
5. Gdy obroża nie jest używana, wyłącz zasilanie, aby wydłużyć żywotność baterii.
6. Funkcje wibracji i impulsu elektrycznego obroży są przeznaczone do szkolenia codziennych zachowań psa. Nie używaj ich do zabawy ze swoim pupilem.



Gwarancja i wsparcie

1. 15-dniowy zwrot i wymiana

Jeśli w ciągu 15 dni od daty dostawy stwierdzisz, że produkt jest wadliwy z powodu błędu produkcyjnego lub problemów z jakością, możesz złożyć wniosek o:

- wymianę lub
- naprawę.

W przypadku problemów prosimy najpierw skontaktować się z naszym zespołem wsparcia technicznego. Jeśli wymagany jest zwrot, zostaną przekazane dalsze instrukcje.

Proces:

- (1) Klient zgłasza problem
- (2) Nasz zespół techniczny przeprowadza zdalną diagnostykę
- (3) Ocena techniczna i przedstawienie rozwiązania
- (4) Klient wysyła produkt do wyznaczonego centrum serwisowego
- (5) Nasz zespół techniczny przeprowadza inspekcję i naprawę
- (6) Produkt jest zwracany do klienta po zakończeniu obsługi

2. Roczna ograniczona gwarancja

Wszystkie produkty objęte są roczną ograniczoną gwarancją od daty zakupu. W tym okresie, jeśli produkt wykazuje wady funkcjonalne lub problemy z wydajnością w warunkach normalnego użytkowania, zapewnimy:

- zdalne wsparcie techniczne (priorytetowo)
- naprawę, jeśli to konieczne

3. Szczegóły dotyczące serwisu gwarancyjnego

Naprawy w okresie gwarancyjnym są bezpłatne (bez kosztów robocizny). Jeśli jakiegokolwiek elementy wymagają wymiany, koszt części zostanie naliczony (zależnie od wyników inspekcji). Koszty wysyłki (w obie strony) ponosi klient.

4. Wyłączenia z gwarancji

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

- (1) Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, przechowywaniem lub zalaniem wodą.
- (2) Widoczne uszkodzenia, zarysowania lub uszkodzenia mechaniczne.
- (3) Brak ważnego dowodu zakupu lub certyfikatu gwarancyjnego.
- (4) Niezgodność lub zmiana informacji o modelu produktu w dokumentach gwarancyjnych.
- (5) Normalne zużycie i starzenie się produktu.

5. Płatne naprawy – warunki

Naprawa może zostać wykonana odpłatnie w następujących przypadkach:

- (1) Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym podłączeniem zasilania lub niestabilnym napięciem bez zabezpieczeń.
- (2) Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą (np. klęski żywiołowe).
- (3) Uszkodzenie etykiety produktu lub naruszenie plomb.
- (4) Nieautoryzowany demontaż, modyfikacja lub naprawa.

Gwarancja i wsparcie

6. Usługi pogwarancyjne

Po upływie okresu gwarancji nadal oferujemy płatne usługi naprawcze, z zastrzeżeniem stanu produktu. Koszty napraw będą ustalane na podstawie kosztu części zamiennych oraz usługi serwisowej.

7. Wsparcie i pomoc techniczna

W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem lub potrzeby uzyskania wsparcia technicznego prosimy o kontakt z naszym zespołem. Jesteśmy zaangażowani w zapewnienie szybkiej i skutecznej pomocy, aby zagwarantować najlepsze doświadczenia użytkownika.

8. Postanowienia końcowe

Firma Guptomes Group zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszej polityki. Polityka obowiązuje od daty publikacji.